

 TUTORIAL – by ApuliaTicket

SETUP STAMPANTE

–BIGLIETTI BASE–

ApuliaTicket
by Gigaworld

0 PRIMA DI INIZIARE

- **STAMPANTE:**

Zebra GK420d - GK420t - ZD421

- **COLLEGAMENTI:**

Cavo USB al PC + Alimentatore già inseriti

- **CARTA (a fisarmonica):**

Modulo continuo

- **ACCENSIONE:**

Interruttore impostato su ON

ATTENZIONE

Accendere la stampante SOLO
dopo aver collegato tutti i cavi



1 APRIRE IL COPERCHIO

- Tirare in avanti le due levette di sblocco ai lati della stampante.
- Sollevare il coperchio superiore fino a sentire uno scatto.
- Verificare che il percorso carta sia libero e pulito.

ATTENZIONE

Maneggia con cura la testina, non toccare con le dita.



2 INSERIRE IL MODULO CARTA

- Posizionare la pila di biglietti piegati a fisarmonica dietro la stampante.
- Far entrare la carta nella fessura posteriore, in modo che il lato bianco della carta sia rivolto verso l'alto.
- Assicurarsi che la parte stretta del biglietto sia sul lato destro guardando il retro della stampante.

ATTENZIONE

Utilizzare solo carta termica certificata e fornita da Gigaworld



3 SISTEMARE LA CARTA

- Tirare la carta in avanti fino a superare le guida verdi.
- Mantenere la carta centrata, ben distesa e senza pieghe.
- Le perforazioni (linea tratteggiata) indicano i singoli biglietti.



SE NECESSARIO

4 REGOLARE LE LINEE VERDI

- Utilizzare la rotellina del medesimo colore per poter stringere o allargare le guide.
- Ruotare dall'alto verso il basso per allargare, e in senso opposto per stringere
- Le guide devono sfiorare i bordi della carta senza bloccarla.

ATTENZIONE

guide strette = inceppamenti
guide larghe = stampa storta



5 CHIUDERE IL COPERCHIO

- Assicurarsi la fuoriuscita frontale della carta di circa un centimetro.
- Frontalmente, la parte stretta del biglietto deve trovarsi sulla sinistra.
- Abbassare il coperchio premendolo fino a sentire il click.



6 CALIBRARE LA CARTA

- **LED ROSSO**, stampante non chiusa correttamente/ in errore, (riaprire e chiudere)
- **LED VERDE FISSO**, stampante pronta.
- **LED VERDE LAMPEGGIANTE**, premere una volta come in figura.
- In questo modo la stampante avanza alcuni biglietti per rilevarne la lunghezza.

ATTENZIONE

ripetere la calibrazione ad ogni formato carta diverso.





BUONA STAMPA!

In caso di dubbi o necessità,
il team di ApuliaTicket rimane a disposizione.

 www.apuliaticket.it

 info@apuliaticket.it

 [080 937 14 55](tel:0809371455)

  [080 937 14 46](tel:0809371446)



ApuliaTicket
by Gigaworld